

故障提示

如果报警系统需要维修,以下这些信息会定期在键盘上显示。如果用户看到这些信息请即致电维护公司。

如果用户看到键盘上有如图的提示,按下 UO ,一条或多条故障信息就会显示出来。用滚动键来浏览它们。要退出故障信息状态,按下[#]-[#]

Service Required
Type *2 for help

主机电流过载(电源短路)

Control
Over Current

后备电池电力不足。

Control
Low Battery

扩展的辅助报告设备与主机通讯失败。

Expansion
Aux Comm Fail

总线扩展设备电源短路。

Expansion
Over-current

总线扩展设备电源故障。

Expansion
Power Trouble

总线扩展设备后备电池电压低。

Expansion
Low Battery

总线扩展设备的机箱防拆开路。

Expansion
Box Tamper

无线接收模块射频信号阻塞。

Expansion
RF Jammed

扩展设备或键盘与主机通讯失败。

Expansion
Trouble

扩展设备警号电路开路。

Expansion
Siren trouble

无线防区防拆开路,按下[*]键查看防区编号

Zone
Tamper, Press *

警号故障(线路开路)

Control
Siren Trouble

主机机箱防拆(线路开路)

Control
Box Tamper

主机电话线故障

Control
Phone Trouble

报警控制主机试图发送报告至报警中心,但不成功

Control
Fail to Comm.

主机检测到主板接地错误

Control
Ground Fault

用户的系统曾经掉电,需要重设系统时钟

Control
Loss of Time

Control
Power Trouble

主机电源故障

Zone
Low Battery, Press *

无线探测器电池耗尽，按下[*]键查看防区编号

Zone
Lost, Press *

防区丢失，按下[*]键查看防区编号

Zone
Trouble, Press *

防区故障，按下[*]键查看防区编号