SAJ 深圳市赛安捷科技有限公司 SHENZHEN SAJ TECHNOLOGY CO.,LTD

通用电气中国区一级代理商 Http://www.szsaj.com 电话: 0755-86106888

NetworX

# NetworX NX-E Series Receiver Modules

NX-E 系列无线接收模块 安装手册

# 产品概述

NX-E 系列无线接收模块(8 防区 NX-408E,16 防区 NX-416E,和 48 防区 NX-448E)给 NX-4、 NX-6、NX-8、NX-8E 报警主机增加了无线报 警功能。增加上述任意一种无线接收模块,报 警主机就能够兼容使用 NX 系列无线探测器和 无线钥匙扣键盘。

# 安装指引

按照以下要求来安装无线接收模块:

- □ 在报警主机上方最少预留 25cm 空间用于 安装无线模块的天线。
- □ 避免把模块放置在潮湿的环境中。
- □ 避免周围的环境中有太多的金属或电线, 特别是火炉和工具房。

# 安装无线接收模块

按下列步骤安装电路板固定支架,固定无线接 收模块在机箱中并插入天线。

☆注意:

- 用户必须在触摸电路板前应先释放自身的静 电,可触摸赤裸的金属表面或戴防静电手套。
- 固定好报警机箱后,在机箱上面的孔中安装螺丝、垫圈和螺母(见图1)。



Installation Instructions



2. 在主板左边较低的安装孔中安装电路板的 固定支架(见图2),此时不锁紧支架。



Figure 2. Installing the Circuit Board Edge Guide Standoff

深圳市赛安捷科技有限公司 SHENZHEN SAJ TECHNOLOGY CO.,LTD

通用电气中国区一级代理商 Http://www.szsaj.com 电话: 0755-86106888

#### **NetworX**

3. 把支架旋转到一旁,把模块放入机箱,然 后向上滑动模块直至机箱外壳(见图 3)。



Figure 3. Installing the Module into the Cabinet

 旋转固定架使插槽向上,并把模块的下边 缘插入插槽,接着锁紧固定架螺丝。

5. 从机箱上面的孔中把天线插入模块的天线 插孔(见图 4)。



## 接线,模块 DIP 编号设置,通电

按下列步骤连接无线接收模块到报警主机,设 置模块地址编号并给报警主机通电。

1. 先断开报警主机的电源。

☆注意:

为避免可能的设备损坏或人身伤害,在给模块 接线至主机之前,务必断开电源。

2. 用 0.3mm<sup>2</sup>或更粗的线连接模块电源和数据 端口到主机的电源和数据端口(见图 5)



Figure 5. Wiring the Module Power and Data Terminals to the Panel Power and Data Terminals

3. 根据需要设置接收模块 DIP 编码即该模块 的地址,(见表 1)。

表1: 接收模块编号设置

Module Number 32	Module Number 33
Module Number 34	Module Number 35
Module Number 36	Module Number 37
<b>ČB</b> ŠÅ	
1 2 3 4	
Module Number 38	Module Number 39

4. 给报警主机上电,无线模块中间的红色 LED 灯会开始闪动。表 2 描述了 LED 指示灯代表的模块状态。

深圳市赛安捷科技有限公式

98)

通用电气中国区一级代理商 Http://www.szsaj.com 电话: 0755-86106888

#### NetworX

表 2.模块状态信息	
LED	模块状态
红灯闪	和报警主机间正常数据通
	讯。
红灯灭	和报警主机之间没有数据
	通讯。请检查连线和电源。
黄灯闪	接收到来自无线探测器的
	信号。
黄灯灭	当前没有接收到无线探测
	器的信号。

注:

模块下部的红色 LED 指示灯会发出暗淡的光, 实际上该灯不是用作指示灯,可忽略。

# 编程

此部分介绍了下列编程设置步骤:

- □确定编程设置─提供表格记录无线探测 器和子系统的设置。
- □ 登入模块一让报警主机识别并监视该模块。
- □ 模块编程──使模块进入编程,用户就可以 对防区的设置、无线探测器进行编程,并 进入无线探测器和子系统的设置。

## 确定编程设置

当把无线探测器编入模块时,用户可以为每个 无线探测器设置不同的选项和隶属于不同的 子系统。这些设置在每个编程地址的各个字段 中体现。

用户可使用 3-7 页的"表 3:模块编程设置" 来记录防区分配和设置。用户可圈中地址栏中 的模块类型来帮助识别每个防区的位置; RM= 无线接收模块, HE=有线扩展模块, P=控制主 机;这样可在一个地方列出用户所有的编程信 息,有助于加快用户的编程进程。

## 防区地址 1-192

表 3 中的防区地址 1-192 并未编号,因为这些 地址会因为地址 194 设置的不同而不同,地址 194 用于设置无线防区的起始防区编号。 例如,如果地址 194 设为 3,则起始无线防区

编号为 25。总的可用无线防区数取决于主机防

区数和无线接收模块防区数。

注:在第一个防区设置地址中显示的字段1和 字段2的默认设置与所有防区地址的默认设置 一样。

# 无线门/窗磁用作无线发射器的特殊设置

当为用作无线发射器的无线门窗磁和无线烟 雾探测器设置特性4和特性5时,应按以下指 引进行。

□ 特性 4- 输入选项 1

对于用作无线发射器的无线门窗磁,打开此 选项以关闭发射器内置的磁簧管开关。

对于内置防拆开关的烟雾探测器,打开此选 项可使防拆开关生效。

注:

特性 4一输入选项 1,当使用无内置防拆开关的烟 雾探测器时,必须设为关。

□ 特性 5- 输入选项 2

对于用作无线发射器的无线门窗磁,如果外接的是常开的门磁开关应关闭此选项。 对于用作无线发射器的无线门窗磁,如果外接的是常闭的门磁开关应打开此选项。

## 4 键钥匙扣遥控上的灯光键和星键

当使用4键钥匙扣遥控时,将输入选项1(特性4)和输入选项2(特性5)打开可改变键盘功能。这些功能可用于控制继电器输出、集电极输出和X-10载波设备。

#### 表 3. 模块编程设置

地址	字段 1	字段 2
0(用于无线	无	无
探测器读		
入)		
防区	1-探测器有效	子系统1无线键盘
分配给模块	(默认为关)	(默认为开)
#	2-受监视	子系统2无线键盘
RM HE P	(默认为开)	(默认为关)
	3-火警监视防区	子系统3无线键盘
	(默认为关)	(默认为关)
	4-输入选项1	子系统4无线键盘
	(默认为关)	(默认为关)
	5-输入选项2	子系统5无线键盘



通用电气中国区一级代理商 Http://www.szsaj.com 电话: 0755-86106888

深圳市赛安捷科技有限公司 SHENZHEN SAJ TECHNOLOGY CO.,LTD

**NetworX** 

GE Security

**2 S** I

	and state at the	(III) A A A A			
	(默认为关)	(默认为关)			
	6-8 未使用	子系统6无线键盘			
		(默认为关)			
		子系统7无线键盘			
		(默认为关)			
		子系统8无线键盘	195	1-普通防区小	火警防区小时
		(默认为关)	无线设备受	时(0-255小时; 默	(0-255 小时; 默认
下同、略			监视设置	认为 24 小时)	为4小时)
193	1-可探测无线信	无		除非必须请不要	字段 3
接收机选项	号阻塞			修改字段 3 的设	无线探测器报告
(均默认为	2-自动跳至下一			置。	间隔 <u></u> 分钟
关)	防区编号				(1-30 分钟, 默认
	3-无线键盘用户				=40-关闭)
	ID(关=所有无线		200	无	无
	键盘用户均报告		从最新读取		
	为用户 99;		的无线探测		
	开=报告为读取		器接收到的		
	的防区编号)		信号批次		
	4-天线防拆(仅限				I
	于国际版本;报告		F 11. F F - 3. Y 44-	_	
	为机箱防拆)		模块编档	1	
	5-允许机箱防拆		此节叙述了	如何进行编程,怎	样讲入编程模式
	6-8 未使用		和设置无线	模块选项、防区范	围、探测器状态
194	由排序设置确定		监视和读取	无线探测器至内有	
无线接收机	的起始防区:				
防区排序设	0=1		编程指引		
置(默认为 0	1=9		$\square$ NX-4 $\exists$	和 NX-6 主机可添	加无线接收模块
-在读入任	2=17		」 以使用	无线防区,并可以	与主板原有的有
何无线设备	3=25		线防区	相重叠。但它们不	能通过有线防区
前必须设置	4=33		扩展模	快扩展有线防区。	
此选项。参	5=41		$\square$ NX-8 $\ddagger$	=机能扩展防区(三	无线或有线). 也
见模块编程	6=49		可以与	主机母板原有的防	区相重叠。为此
部分的步骤	7=57		用户心:	须关闭主板的有线	防区。所有防区
5)	8=65		扩展模	块的防区不能相互	重叠。
- )	9=73		□ 所有的	主他刑号报警主机	<u></u> 业都可以把无线
	10=81		ー // 円 的 防 区 编	为任音编号, 加果	有线防区 (无论
	11=89		是位于	<b>主板上</b> 不是有线扩	展模块上)和于
	12=97		之山」 结探测	玉瓜玉~足 F 戏》 器在同一个防区 F	. 无线探测器优
	13=105				
	14=113		760		
	15=121		给模块编程		
	16=129		1 按下[*]	・ [8] 镭母上的 <b>ィ</b> ふ	功能灯会开始问
	17=137		1、12(1) 示h		いにいてい知り
	18=145		·火。	吉宓矼(山匚亞睪斗	(0713) Somica
	10-140		2. 꿰八女制	交雷眄(击) 反直入	y/15), Service

SAJ 深圳市赛安捷科技有限公司 SHENZHEN SAJ TECHNOLOGY CO.,LTD



通用电气中国区一级代理商 Http://www.szsaj.com 电话: 0755-86106888

#### NetworX

灯会闪动,5个功能灯由闪动变成常亮。

- 输入[××][#]。此处[××]是 DIP 开关设置 的模块编号,此时 Armed 灯变亮,表示主 机正等待用户输入编程地址。
- 如果是第一次编程,应在进一步设置前按 [9][1][0][#]恢复主机的出厂值并清除所有 不需要的信息。
- 而后必须设置地址 194,以确定无线防区 的起始防区编号。按[1][9][4][#][×][\*],[×] 为无线防区的起始编号的代码。例如无线 防区的起始编号=9,这按[1][9][4][#][1][\*]。
- 输入[0][#]以进入探测器读取模式。Ready 灯变亮,Armed灯熄灭。
- 7. 输入[×××][\*], [×××]是防区编号 (1-192)[\*]为输入确认键。
  注意:如果键盘发出三声短促蜂鸣,提示 用户输入有误。可能是用户所输入的防区 号不在模块的防区范围内或用户想要读入 的无线探测器已经被读入模块了。
  如果用户要改变自己的输入,按[0][#][0][\*] 中断编程并从步骤6重新开始。
- 参照表 4 所述激活无线探测器(在 250 秒 内)。听到"叮咚"的声音表示探测器读取 成功。

表 4.	各种无线探测器读取时的触发方式
------	-----------------

发射器	操作
门磁/窗磁、震动、	拆开探测器的外壳激活
玻璃破碎、低温探	防拆开关
测器	
带外部接点的门	同上。(注意:特性4一输
磁/窗磁	入选项1,必须打开。)
嵌入式无线门磁/	移开电路板使防拆开关
窗磁	暴露
微型无线门磁/窗	把电池从电池槽里拨出
磁	一半,然后放回。
无线红外探测器	移开探测器的后盖激活
	其防拆开关
无线烟雾探测器	按住测试按钮
无线温升探测器	压住,接着释放其防拆开
	关
无线手动紧急报	移开探测器的盖子激活
警按钮	防拆开关

单键紧急按钮	按住按钮
双键紧急按钮	同时按住两个按钮
4 键遥控按钮	同时按住布防和撤防两 个按钮
中继器	压住,接着释放其防拆开 关

9. 重复 5-7 步读取其他的无线探测器。

10. 按[EXIT][EXIT]退出编程模式。

# 无线探测器和子系统 (分区) 编程

此部分描述了如何更改无线探测器受监视设置以及使用表3中的编程信息来设置无线探测器和子系统。

#### 更改无线探测器的受监视设置

**注意**:不要把标准/火警防区的受监视时间设为1小时。这会引起所有读取式无线探测器产生自检错误。

- 在键盘上按[\*][8], 5 个功能灯将开始闪动。
- 输入安装密码 (默认的出厂设置为 9713), Service 灯会闪动,5个功能灯由 闪动变成常亮。
- 按模块编号[××][#],此处[××]是 DIP 开关设置的模块编号,此时 Armed 灯变 亮,表示主机正等待用户输入编程地址。 此时 Armed 灯变亮。
- 4. 按[195][#]以进入地址 195, 字段 1。
- 5. 输入新的标准回路监视时间(0-255)小 时。

注意: 选0将使标准监视回路为256小时。

- 6. 按[\*]保存新的设置值并自动跳至字段 2。
- 输入新的火警防区受监视时间(0-255) 小时。

注意: 选0将使标准监视回路为256小时。

8. 按[\*]保存新的设置值并自动跳至字段3。

9. 输入新的短受监视时间(至多30分钟)。

注意:此项用来设置短受监视时间,如果在设置的时间内没有检测到无线探测器将禁止布防。检查报警主机的安装手册来确定这个设置是否有用。输入一个高于 30 的值将关闭此功能(出厂值为 40)

10. 按[\*]键保存修改值, 主机此时等待用户

深圳市赛安捷科技有限公司 SHENZHEN SAJ TECHNOLOGY CO.,LTD

<del>8</del>E)

NetworX

Network

进入其他的地址。 注意:按[#]键不会保存当前字段的新设置值, 但可保存前一字段的修改值。

11. 按下[EXIT][EXIT]键退出编程。

## 无线探测器和子系统(分区)编程

- 在键盘上按[\*][8],这时5个功能灯将同时 闪动。
- 输入安装密码 (默认的出厂设置为 9713), Service 灯会闪动, 5 个功能灯由闪动变成 常亮。
- 输入模块编号[××][#]。此处[××]是 DIP 开关设置的模块编号,此时 Armed 灯变亮, 表示主机正等待用户输入编程地址。此时 Armed 灯变亮。
- 输入[××][#]进入编程地址。例如:输入
   [1][#]进入地址1的字段1。Armed指示灯
   变亮,防区灯以二进制的形式点亮来显示
   当前的设置值。
   或者:输入[1[[#][\*]直接进入地址1的字段
   2。
- 输入[×][\*], [×]是的设置值(1-8),可 以是表 3 中相应的功能设置或子系统设置 编号。键盘将显示地址和字段的内容。
- 6. 按与功能号码相对应的键盘按钮,指示灯 亮就对应于该功能开,反之则关。例如: 按[1][4]打开无线探测器功能1(无线探测 器有效)和4(输入选项1)。1和4的LED 灯点亮对应功能被打开,Ready灯闪动。
- 按[\*]保存设置并自动进入字段 2。
   注意:按[#]键不保存当前字段,但不会影响前面所保存的。重复步骤 4-7 重新输入。
- 按与子系统编号相对应的键盘按钮,指示 灯亮就表明无线按钮在该子系统中被激 活。反之则无。
- 9. 重复 4-8 来继续编程无线探测器的子系统。
- 10. 按[EXIT][EXIT]键退出编程。

#### 删除无线探测器

按照以下步骤从模块中删除无线探测器。 此步骤使模块忽略无线探测器,但不能从模块 中的存储器中删除无线探测器的 ID,以后可 以重新激活无线探测器或在此防区读取新的 无线探测器。

通用电气中国区一级代理商 Http://www.szsaj.com 电话: 0755-86106888

- 1. 在键盘上按[\*][8],5个功能灯将同时闪动。
- 2. 输入安装密码(工厂缺省值 9713), Service 灯将闪动, 5个功能灯由闪动变成常亮。
- 按模块编号[××][#],此处[××]是 DIP 开关设置的模块编号,此时 Armed 灯变亮, 表示主机正等待用户输入编程地址。此时 Armed 灯变亮。
- 按[××][#]进入要删除的防区地址, Aremed灯点亮,防区灯以二进制的形式点 亮来显示当前设置值。
- 5. 更改无线探测器的功能项 1(无线探测器 使能),按1,这时1号防区的LED灯变 灭表明禁止无线探测器,Ready灯闪动。
- 6. 按[\*][#]。Ready 灯停止闪动表明新的设置 已经保存,系统自动退出该地址。
- 7. 要删除其他的无线探测器重复4-6步。
- 如果按[910][#]将删除所有的无线探测器 并恢复工厂缺省值。
- 9. 按[EXIT][EXIT]键退出编程。

#### 测试无线探测器

按照各报警控制主机安装手册中的"步行测 试"部分来测试所有的无线探测器设置正确且 工作正常。

#### 故障排除

任意一个故障无线探测器,如果以前一直测试 良好可证明其在主机接收范围之内,应在安装 位置上旋转(90°、180°或 270°)而后重新测 试。

如果旋转探测器并未改善无线探测器的信号 接收或是无法实施,将无线探测器安装到另外 一个靠近理想安装位置的地方。反复测试每一 个可能的位置,直至接收情况良好,固定该探 测器。 Security
 OSAJ 深圳市赛安捷科技有限公司
 SHENZHEN SAJ TECHNOLOGY CO.,LTD
 SHENZHEN SAJ TECHNOLOGY CO.,LTD

通用电气中国区一级代理商 Http://www.szsaj.com 电话: 0755-86106888

NetworX

# 相关参数

ge.

兼容: NX-4、NX-6、NX-8、NX-8E 报警主机 频点: 319.5MHZ (NX-408E、NX-416E、 NX-448E) 433MHZ (NX-408E-I、NX-416E-I、 NX-448E-I) 电源: 12.0VDC (由报警主机供应) 电流:最大 20mA 工作温度: 0~49℃ 存储温度: -34~60℃ 最大湿度: 90%相对湿度,无凝露

尺寸: 11.8cm×8.10cm